

# ППК Карат с БИУ TFT



## ИНДИКАТОРЫ:

Питание

Пожар

Тревога

Неисправность

Цветной сенсорный экран

Клавиатура

ИНСТРУКЦИЯ по использованию  
автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) /  
пожаротушения (АУПТ).

1. АУПС объекта выполнена с использованием автоматических пожарных извещателей, установленных в помещениях, извещателей пожарных ручных, установленных на путях эвакуации и прибора приёмно-контрольного (ППК) Карат с БИУ TFT.
2. Войти в режим МЕНЮ (как на фото) нажатием кнопки МЕНЮ. Для взятия раздела под охрану необходимо на сенсорном экране нажать кнопку ВЗЯТЬ, набрать номер раздела, нажать кнопку ВВОД.
3. Для снятия раздела с охраны необходимо на сенсорном экране нажать кнопку СНЯТЬ, набрать номер раздела, нажать кнопку ВВОД.
4. Прибор Карат с БИУ TFT имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме тревоги (ПОЖАРА) – не менее 1-го часа.
5. Оповещение о пожаре в помещениях включается автоматически, при срабатывании автоматических пожарных извещателей или при нажатии ручного пожарного извещателя.
6. Пожарная сигнализация работает круглосуточно в автоматическом режиме.
7. При обрыве или замыкании в пожарном шлейфе индикатор «НЕИСПР» загорается **красным** цветом, а внутренний звуковой сигнализатор дублирует данное событие голосом.
8. При пожаре в контролируемых помещениях индикатор «ПОЖАР» загорается **красным** цветом, а внутренний звуковой сигнализатор дублирует данное событие голосом.
9. Чтобы перепоставить все ранее поставленные на охрану ШС (например, при ложном сообщении о пожаре) необходимо нажать на сенсорном экране кнопку ПЕРЕПОСТ.
10. Все возникающие события фиксируются в журнале событий прибора с указанием времени. Просмотр журнала может осуществляться в любое время. Для просмотра нажмите на кнопку ЖУРНАЛ.
11. Во всех случаях неисправности АУПС необходимо сообщать в техническую службу обслуживающей организации для принятия мер по её устранению.